
YEDEKLEME menüsü belirmiyor.

USB kablosu takılı iken, YEDEKLEME menüsü görüntülenir.