


Hareketsiz Görüntü Yeniden Oynatma



- 1** Hareketsiz Görüntü Modu
- 2** Radyo Alım Durumu (sadece GZ-HM550)
- 3** Klasör Numarası
- 4** Dosya Numarası
- 5** Çalıştırma Göstergesi
- 6** Ortam
- 7** Pil Göstergesi
- 8** Tarih/Saat
- 9** Yüz Saptama/Algılama Yakınlaştırması
- 10** 1080p ile Çıkış