



## Tüm Dosyaların Korunması

Tüm dosyaları korur.


1 Yeniden oynatma modunu seçin.



2 Video ya da hareketsiz görüntü modunu seçin.



3 Menüye görüntülemek için  üzerine dokunun.



4 "DÜZENLE,"i seçip  üzerine dokunun.



5 "KORU/İPTAL,"i seçip  üzerine dokunun.



6 "TÜMÜNÜ KORU,"i seçip  üzerine dokunun.



7 "EVET,"i seçip  üzerine dokunun.



• Ayarlamadan sonra,  üzerine dokunun.