


Menünün Çalıştırılması

Menüyü ayarlamak için kaydırıcı ve işlem düğmelerini kullanın.

- Menü, kullanımdaki moda göre farklılık gösterir.

1 Menüyü görüntülemek için  üzerine dokununuz.



2 İstedığınız menüyü seçip  üzerine dokununuz.



3 İstedığınız ayarı seçip  üzerine dokununuz.



NOT: _____

- Menüyü kapatmak için  üzerine dokununuz.
- Önceki ekrana geri dönmek için,  üzerine dokununuz.
- Yardım dosyasını görüntülemek için,  üzerine dokununuz.

Tüm Ayarların Varsayılan Geri Döndürülmesi : _____

- Kamera ayarları menüsündeki "FABRİKA AYARI,"nı kullanarak ayarlayınız.