

Grup Çekimlerinin Alınması (Otomatik Zamanlayıcı)


10 saniyelik otomatik zamanlayıcı ve Yüz Tanıma otomatik zamanlayıcısı, grup resimleri çekmede uygun işlevlerdir.
2 saniyelik otomatik zamanlayıcı, deklanşöre basmanın neden olduğu kamera titremesini önlemeye yararlıdır.

NOT:


Bir fotoğrafı, otomatik zamanlayıcı işlevini kullanarak çekiyorken, bir üçayaklı sehpa kullanımı önerilir.

2/10 saniyelik Otomatik zamanlayıcısının kullanılması

1 Hareketsiz görüntü modunu seçin.



2 Menüü görüntülemek için üzerine dokunun.



3 "OTOMATİK ZAMANLAYICI,"i seçip üzerine dokunun.



4 "2SN,"yi ya da "10SN,"yi seçip üzerine dokunun.




5 Odağı süje üzerine ayarlayın.



• Odaklandığında, odak ikonu yeşil olarak yanar.

6 Bir hareketsiz görüntü alın.




• Bir zamanlayıcı belirir ve çekim için geri sayım başlar.
• Otomatik zamanlayıcıyı durdurmak için, SNAPSHOT düğmesine yeniden basın.


Yüz Tanıma Otomatik zamanlayıcısının Kullanılması

SNAPSHOT düğmesine basılması, yüz tanımayı başlatır ve çekim, çekim yapan kareye girdikten üç saniye sonra gerçekleştirilir.
Bu işlev, fotoğraf çeken grup resmi içine dahil edilmek istediğinde yararlıdır.

1 Hareketsiz görüntü modunu seçin.



2 Menüü görüntülemek için üzerine dokunun.




3 "OTOMATİK ZAMANLAYICI,"i seçip üzerine dokunun.



4 "YÜZ DETEKTÖRÜ,"i seçip üzerine dokunun.



- 5 Herkesin kameraya dönük olduğundan emin olduktan sonra, SNAPSHOT düğmesine basın.



- Søjelerin yüzleri etrafında çerçeveler belirir.
- Yüzler etrafındaki kareler ile SNAPSHOT düğmesine yeniden basılması, 10 saniyelik otomatik zamanlayıcıyı başlatır.

- 6 Fotoğrafçı kareye girer.

Fotoğrafçı



- Örtücü, çekim yapan fotoğrafçı kareye girdikten üç saniye sonra bırakılır.
- Otomatik zamanlayıcıyı durdurmak için, SNAPSHOT düğmesine yeniden basın.

NOT:

- "YÜZ DETEKTÖRÜ", işlevi, çekim ortamına bağlı olarak, yüzleri saptamada başarısız olabilir.