

DEVAMLİ ÇEKİM HIZI

Sürekli çekim sırasında çekim aralığı ayarı için.


Ayar	Ayrıntılar
YÜKSEK HIZ	- Hareketsiz görüntü modunda yaklaşık 0,4 saniyede, sürekli olarak altı adete kadar hareket-siz görüntü çeker. - Video modunda yaklaşık 0,4 saniyede, sürekli olarak 11 adete kadar hareketsiz görüntü çeker.
ORTA HIZ	- Hareketsiz görüntü modunda yaklaşık 0,9 saniyede, sürekli olarak altı adete kadar hareket-siz görüntü çeker. - Video modunda yaklaşık 1,1 saniyede, sürekli olarak 11 adete kadar hareketsiz görüntü çeker.
DÜŞÜK HIZ	Kayıt ortamı dolana kadar sürekli olarak çekim yapar.

NOT:

- Sürekli çekim "DÜŞÜK HIZ," modunda devam ederken, çekim hızı tedricen yavaşlar.
- Devam etmekte olan video kaydı, modu "DÜŞÜK HIZ,"'a geçici olarak geçirdiğinde sürekli çekimi yerine getirir.

Ögenin Görüntülenmesi

1 Menüyü görüntülemek için  üzerine dokununuz.



2 "TEMEL AYARLAR,"i seçip  üzerine dokununuz.



3 DEVAMLİ ÇEKİM HIZI'ı seçip  üzerine dokununuz.

