



## Seçilen Dosyaların Olayını Değiştirme

Bir aralık belirleyerek çoklu dosyaların olayını değiştirir.


1 Yeniden oynatma modunu seçin.



2 Video modunu seçin.



3 Menüye görüntülemek için [MENU] üzerine dokunun.



4 "DÜZENLE,"i seçip [OK] üzerine dokunun.



5 "DEĞİŞTİR: KONU KAYDI,"i seçip [OK] üzerine dokunun.



6 "MESAFE AYARL-DEĞİŞT,"i seçip [OK] üzerine dokunun.



7 Aralığın ilk dosyasını seçip [OK] üzerine dokunun.



• Seçilen dosyayı işaretlemek için "KONTRL," üzerine dokunun.

8 Aralığın son dosyasını seçip [OK] üzerine dokunun.



9 Yeni bir olay seçip [OK] üzerine dokunun.



- "İPTAL," üzerine dokunarak kayıtlı olayı iptal edebilirsiniz.
- Ayarlardan sonra, [OK] üzerine dokunun.
- Ekrandan çıkmak için, [MENU] üzerine dokunun.