


USB Harici Sabit Disk Sürücüsünün Formatlanması

Harici sabit disk sürücüsündeki tüm dosyalar silinebilir.

UYARI:

- Harici sabit disk sürücüsü üzerindeki tüm veriler biçimlendirildiğinde silinecektir. Kart üzerindeki tüm dosyaları, formatlamadan önce, bir PC üzerine kopyalayın.

1 Video ya da hareketsiz görüntü modunu seçin.



2 "FORMATLA,"i seçip üzerine dokunun.



3 "EVET,"i seçip üzerine dokunun.



- Formatlamadan sonra, üzerine dokunun.