


Сохранение необходимой части видео


Вы можете выбрать необходимую часть видео и сохранить ее в виде нового видеофайла.

- Изначальное видео остается в том же месте.


1 Выберите режим воспроизведения.




2 Выберите режим видео.




3 Нажмите , чтобы отобразить меню.



4 Выберите „РЕДАКТИРОВАНИЕ“ и нажмите .



5 Выберите „ВЫРЕЗАНИЕ“ и нажмите .



6 Выберите желаемое видео и нажмите .



- Начинается воспроизведение выбранного видео.

7 Нажмите , чтобы приостановить воспроизведение, затем нажмите „УСТАН.“, чтобы установить начало.




- Нажмите , чтобы возобновить воспроизведение.

8 Нажмите , чтобы приостановить воспроизведение, затем нажмите „УСТАН.“, чтобы установить конечную точку копирования.




- Чтобы переустановить точку начала, нажмите ОТМЕНА.

9 Выберите „ЗАПИСАТЬ УРЕЗАН.ФАЙЛ“ и нажмите .



10 Выберите „ДА“ и нажмите .



- По завершении копирования нажмите .
- По завершении копирования скопированный файл добавляется на экран указателя.
- Чтобы выйти, нажмите .

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Точка разделения может слегка отличаться от выбранной сцены.