

## Меню воспроизведения (фото)

Вы можете удалять или искать отдельные фотофайлы.

Настройка	Подробные сведения
УДАЛИТЬ	Удаляет ненужные фотографии.
ПОИСК ДАТЫ	Вы можете осуществлять поиск и воспроизведение видеофайлов и фотографий по дате записи.
РЕДАКТИРОВАНИЕ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• КОПИР. Копирует файлы на другой носитель.</li> <li>• ПЕРЕМЕЩЕНИЕ Перемещает файлы на другой носитель.</li> <li>• ЗАЩИТИТЬ/ОТМЕНИТЬ Защищает файлы от случайного удаления.</li> </ul>
ЭФФЕКТЫ СЛАЙД-ШОУ	В слайд-шоу можно добавлять различные эффекты смены слайдов.
ОТОБРАЗИТЬ НА ЭКРАНЕ	Устанавливает наличие/отсутствие отображения на экране значков во время воспроизведения.
ПЕРЕДАЧА ФОТО (только GZ-NM550)	Когда установлено соединение Bluetooth с VIP/OPP-совместимым устройством, вы можете передать записанные фото на это устройство.