



Регистрация устройства, совместимого с Bluetooth

Чтобы использовать Bluetooth-совместимое устройство с данным аппаратом, необходимо осуществить регистрацию (парное соединение) аппарата.


1 Нажмите **OK**, чтобы отобразить меню.




2 Выберите „НАСТРОЙКИ СОЕДИНЕНИЯ“ и нажмите **OK**.




3 Выберите „Bluetooth“ и нажмите **OK**.



4 Выберите вид устройства, который вы хотите зарегистрировать, и нажмите „РЕГ-Я“



5 Выберите, чтобы активировать поиск устройства, которое вы хотите зарегистрировать, и нажмите **OK**.




- Система начнет поиск Bluetooth-совместимых устройств, которые могут быть зарегистрированы, в данной области.
- Способ настройки различается в зависимости от устройства. Также обратитесь к руководству по эксплуатации устройства.

6 Выберите устройство, которое нужно зарегистрировать, и нажмите **OK**.



- Если не удастся найти устройство, которое нужно зарегистрировать, вновь проверьте настройки устройства и перезапустите поиск.
- Одновременно может быть отображено до девяти названий устройств.
- Если не удастся получить название устройства, вместо него будет отображен адрес устройства Bluetooth (адрес BD).
- Символы в названии устройства, которые не могут быть отображены, будут выглядеть как □.

7 Введите ключ доступа для устройства, которое нужно зарегистрировать.



- Используйте ползунок, чтобы выбрать числовое значение, и нажмите **OK**, чтобы ввести его.
- Нажмите „CLE“, чтобы удалить последний числовой символ.
- По завершении ввода числовых символов нажмите „УСТАН.“.
- Количество цифр в ключе доступа различается в зависимости от устройства, которое нужно зарегистрировать.
- Если аутентификация не требуется, экран запроса ключа доступа не будет отображен.
- Ключ доступа также называют кодом доступа или "PIN-кодом".
- Для получения дополнительной информации о ключе доступа обратитесь к руководству по эксплуатации устройства, которое нужно зарегистрировать.
- По завершении регистрации устройства нажмите **OK**.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Может произойти сбой регистрации (в зависимости от используемого устройства). Кроме того, может произойти сбой установки соединения, даже если устройство зарегистрировано.
- Вы можете зарегистрировать до двух головных гарнитур и только один GPS-приемник, ВР/ОРР-совместимое устройство или смартфон.
- Вы можете подключить две головные гарнитур одновременно. Соединение не может быть установлено, если типы устройств различаются. Отключите подключенное устройство и установите новое соединение.

Головная гарнитура	Вы можете использовать головную гарнитуру (наушник, объединенный с микрофоном) для прослушивания аудио во время съемки. Заранее отрегулировав настройку „Bluetooth МИКРОФОН“, вы можете вставить повествование в видео во время съемки.
GPS-приемник	Вы можете использовать GPS-приемник, чтобы записать сведения о месте видео- или фотосъемки.
ВР/ОРР	Передает данные фото на устройство, совместимое с Bluetooth.
Смартфон	Вы можете использовать зарегистрированный мобильный телефон в качестве пульта дистанционного управления с помощью установленного на телефоне приложения.

Приступая к работе

- Результаты поиска устройства могут быть различными в зависимости от выбранного устройства, состояния сигналов и расположения устройства.
 - Автоматическое выключение питания, энергосберегающий режим и демонстрационный режим недоступны во время регистрации устройства Bluetooth.
-