



Выбор сцены

Часто встречающиеся сцены могут быть сняты с наиболее подходящими настройками.


1 Нажмите , чтобы отобразить меню.




2 Выберите „РУЧНАЯ НАСТРОЙКА“ и нажмите .



3 Выберите „ВЫБОР СЦЕНЫ“ и нажмите .





4 Выберите сцену и нажмите .



• После установки нажмите .

* Специально созданные снимки.

Настройка	Эффект
НОЧЬ	Автоматически увеличивает усиление и делает сцену ярче с помощью большой выдержки, когда вокруг темно. Используйте штатив для предотвращения вибрации камеры. <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>OFF</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>ON</p>  </div> </div>
СУМЕРКИ	Естественно запечатлевает ночные сцены. <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>OFF</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>ON</p>  </div> </div>
ПРИОР ДИАФР	Делает фон нечетким, чтобы выделить людей на фотографии. <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>OFF</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>ON</p>  </div> </div>
СПОРТ	Четко запечатлевает быстро движущиеся объекты в каждом кадре. <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>OFF</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>ON</p>  </div> </div>
СНЕГ	Позволяет избежать затемненности объекта при съемке сцен на снегу в солнечный день. <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>OFF</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>ON</p>  </div> </div>
ПРОЖЕКТОР	Позволяет избежать чрезмерной яркости объекта под светом. <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>OFF</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>ON</p>  </div> </div>