


## РАЗМ ИЗОБР

Устанавливает размер изображения (количество пикселей) для фотографий.


| Настройка                                                                              | Подробные сведения                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3520X2640(9.3M)<br>3072X2304(7M)<br>2592X1944(5M)<br>1600X1200(1.9M)<br>640X480(0.3M)  | Делает фотоснимки с показателем соотношения 4:3.                                                                                                                                                                             |
| 3520X1984(7M)<br>3072X1728(5.3M)<br>2592X1456(3.8M)<br>1920X1080(2M)<br>1280X720(0.9M) | Делает фотоснимки с показателем соотношения 16:9.<br><ul style="list-style-type: none"> <li>Во время печати боковые стороны неподвижных изображений, записанных с показателем соотношения 16:9, могут обрезаться.</li> </ul> |

## Отображение элемента

1 Выберите режим фотосъемки.



2 Нажмите , чтобы отобразить меню.



3 Выберите „РАЗМ ИЗОБР“ и нажмите .

