

Копирование всех файлов


Все видео и фотографии, записанные на данный аппарат, будут скопированы.

Вы также можете выбрать и скопировать только видео или фотографии, которые никогда прежде не копировались.


1 Выберите режим видео или фото.




2 Выберите „СОЗДАТЬ ИЗ ВСЕГО“ (видео) или „СОХРАНИТЬ ВСЕ“ (фото) и нажмите **OK**.



3 Выберите носитель, на который нужно осуществить копирование и нажмите **OK**.



4 Выберите необходимое меню и нажмите **OK**.




„ВСЕ СЦЕНЫ“ (видео) / „ВСЕ СНИМКИ“ (фото):

Все видео и фотографии на аппарате будут скопированы.

„НЕСОХР. СЦЕНЫ“ (видео) / „НЕСОХРАНЕННЫЕ СНИМКИ“ (фото):

Видео и фотографии, которые никогда не копировались, будут автоматически выбраны и скопированы.

5 Выберите „ВЫПОЛНИТЬ“ и нажмите **OK**.



• Отобразится количество дисков, необходимое для копирования файлов.

Подготовьте нужное количество дисков.

6 Выберите „ДА“ или „НЕТ“ и нажмите **OK**. (только режим )



• Когда выбрано „ДА“, видео с одинаковыми датами записи отображаются по группам.

• Когда выбрано „НЕТ“, видео отображаются по датам записи.

7 Выберите „ВЫПОЛНИТЬ“ и нажмите **OK**.



• Когда появится сообщение "ВСТАВЬТЕ СЛЕДУЮЩИЙ ДИСК", смените диск.

8 По завершении копирования нажмите **OK**.



9 Закройте ЖК-монитор, а затем отключите USB-кабель.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Не выключайте питание и не отключайте USB-кабель до тех пор, пока копирование не будет завершено.
- Файлы, не отображаемые на экране указателя во время воспроизведения, не будут скопированы.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Чтобы проверить созданный диск, выберите „ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ“ в шаге 1.

При появлении „ВЫ ХОТИТЕ ФИНАЛИЗИРОВАТЬ?“

Появляется, когда „АВТОФИНАЛИЗАЦИЯ“ в настройках камеры установлено на „ВЫКЛ“.

- Для воспроизведения на других устройствах выберите „ДА“ и нажмите **OK**.
- Чтобы добавить файлы на DVD позднее, выберите „НЕТ“ и нажмите **OK**.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- При одновременном создании двух или более DVD-дисков, все диски, кроме последнего, будут finalizироваться автоматически, даже если „АВТОФИНАЛИЗАЦИЯ“ установлен на „ВЫКЛ“.
- Вы можете finalizировать DVD-диск, даже когда „ФИНАЛИЗИРОВАТЬ“ выбрано в меню „РЕЗЕРВ. КОПИРОВАНИЕ“.
- Для воспроизведения диск BD-R на других устройствах, выберите „ФИНАЛИЗИРОВАТЬ“ после создания диска. (Функция „АВТОФИНАЛИЗАЦИЯ“ в меню настроек камеры может быть использована только для создания DVD.)