

Форматирование внешнего жесткого диска USB

Все файлы, находящиеся на внешнем жестком диске, могут быть удалены.


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Все данные на внешнем жестком диске будут удалены при форматировании.
Скопируйте все файлы с карты на ПК перед тем, как произвести форматирование.


1 Выберите режим видео или фото.



2 Выберите „ФОРМАТИРОВАТЬ“ и нажмите **OK**.



3 Выберите „ДА“ и нажмите **OK**.



- После форматирования нажмите **OK**.