
ズームができない

微速度撮影中は、ズーム操作ができません。
デジタルズームをするには、メニューの "ズーム倍率" を "80 倍/デジタル" または "200 倍/デジタル" にしてください。