


明るさ補正


好みの明るさに調整できます。

メモ:

カーソルを選択・移動するには、UP/<ボタンまたは DOWN/>ボタンを使用してください。



1 MENU を押す




2 "マニュアル設定"を選んで、OK を押す



3 "明るさ補正"を選んで、OK を押す



4 "マニュアル"を選んで、OK を押す



5 UP/<または DOWN/>で明るさ補正の値を選ぶ



- 動画撮影時の補正範囲: -6 ~ +6
- UP/<を押すと、明るくなります。
- DOWN/>を押すと、暗くなります。

6 OK を押して、決定する