

## HDMI 出力

テレビの HDMI 端子に接続するとき、本機の HDMI 端子の出力を設定します。

設定	内容
オート	通常は "オート" に設定します。
480p	"オート" で正常に表示されないとき設定します。


メモ：

- 1080p 対応テレビと接続する場合、再生モードのときに本機の画面の upper 端に「1080P」と表示します。


## 項目を表示するには

メモ：

カーソルを選択・移動するには、UP/<ボタンまたは DOWN/>ボタンを使用してください。



### 1 MENU を押す



### 2 "接続設定" を選んで、OK を押す



### 3 "HDMI 出力" を選んで、OK を押す

