



一つずつ保護する

映像を一つずつ保護、または解除します。


メモ：——
カーソルを選択・移動するには、UP/<ボタンまたは DOWN/>ボタンを使用してください。



1 再生モードにする



2 MENU を押す




3 "プロテクト/解除"を選んで、OK を押す



4 "一つずつ設定"を選んで、OK を押す



5 保護する映像か確認し、"はい"を選び、OK を押す



- 実際には保護する映像がこの画面に表示されます。
- 保護を取り消したい場合は、"いいえ"を選択して OK を押します。
- ズームレバーを押すと、前後の映像を選べます。
- 設定が終わったら、OK を押してください。
- 設定を終了するときは、MENU を押します。