



付属のソフトを使わずに映像を保存する

次の方法でファイルをパソコンにコピーしてください。


メモ：
カーソルを選択・移動するには、UP/<ボタンまたは DOWN/>ボタンを使用してください。



1 液晶モニターを開く



2 USB ケーブルと AC アダプターを接続する



① 付属の USB ケーブルでつなぐ


② 本機に AC アダプターをつなぐ

● AC アダプターを接続すると自動で電源が入ります。

● 付属の AC アダプターを使用してください。

③ "機器選択"メニューが表示されます。

3 "パソコンと接続"を選んで、OK を押す



● UP/<または DOWN/>を押してカーソルを動かします。

4 "パソコンで見る"を選んで、OK を押す



● UP/<または DOWN/>を押してカーソルを動かします。

● 一つ前の画面に戻るときは、MENU を押します。

● Everio MediaBrowser が起動した場合は終了させてください。

● 以降の手順は、コンピューターで操作してください。

5 "スタート"メニューから "コンピュータ" (Windows Vista)/ "マイコンピュータ" (Windows XP)/ "コンピュータ" (Windows 7) を選んで、"JVCCAM_MEM" または "JVCCAM_SD" アイコンをクリックする

● 保存したいファイルがあるフォルダを開きます。

6 コンピューターの任意のフォルダにファイルをコピーする(デスクトップなど)


ご注意：
● フォルダやファイルの削除・移動・名前の変更などをコンピューターで行うと、本機で再生できなくなります。

メモ：
● ファイルを編集・鑑賞するには、AVCHD(動画)に対応したソフトウェアを使用してください。

● 上記のパソコンでの操作は、システムによって異なることがあります。

本機をパソコンから取りはずす

1 "ハードウェアの安全な取り外し"をクリックする



2 "USB 大容量記憶装置～"をクリックする

3 (Windows Vista の場合) "OK"をクリックする

4 USB ケーブルをパソコンから取りはずし、本機の画面を閉じる