



## メモリーデータ消去(GZ-HM50)

本機を廃棄または譲渡するときに実行します。

メモ：——  
カーソルを選択・移動するには、UP/<ボタンまたは DOWN/>ボタンを使用してください。




### 1 MENU を押す




### 2 "メディア設定"を選んで、OK を押す



### 3 "メモリーデータ消去"を選んで、OK を押す



### 4 "はい"を選んで、OK を押す



ご注意：——

- データ消去に時間がかかることがありますので、ACアダプターを接続してください。

メモ：——

- 繰り返すことで、データの復元をさらに困難にできます。