

---

**バックアップメニューに入ったときメニューから抜けられない**

本機の電源を切るか、AC アダプターを取りはずしてください。