

ズーム倍率

ズームの最大倍率を設定します。

設定	内容
40 倍/光学	40 倍までズームすることができます。
70 倍/ダイナミック	70 倍までズームすることができます。
60 倍/ダイナミック	60 倍までズームすることができます。
80 倍/デジタル	80 倍までズームすることができます。
200 倍/デジタル	200 倍までズームすることができます。


メモ：――

- "70 倍/ダイナミック"は "動画画質"で "SSW"または "SEW"を選択しているときに設定できます。
- "60 倍/ダイナミック"は "動画画質"で "SS"または "SE"を選択しているときに設定できます。
- "80 倍/デジタル"は "動画画質"で "LS"または "LE"を選択しているときに設定できます。
- ダイナミックズームを使えば、ほとんど画質を劣化させることなくズーム領域を広げることができます。
- デジタルズームでは映像を電子的に引き伸ばすため、映像が粗くなります。


項目を表示するには

メモ：――

カーソルを選択・移動するには、UP/<ボタンまたは DOWN/>ボタンを使用してください。



1 MENU を押す



2 "ズーム倍率"を選んで、OK を押す

