

## 遊園地

家族みんなの笑顔をたくさん撮影しましょう。



### ■ <逆光補正なし>



### 動体の動画を撮影する



体の動きに変化のあるシーンがビデオ向きです。表情が激しく変化するもの、喜びや驚きの声が発せられるものも、ぜひ、ビデオで撮りましょう。

※遊園地によっては乗り物に乗ったまま撮影できない場合がありますので、事前に確認しておいてください。

- (例えば) メリーゴーランド、ゴーカート、コーヒーカップなど

### ■ <逆光補正あり>



### 声をかけて、反応を引き出そう



「手も振ってくれなければ、笑い声もない」そんなビデオ映像では、後で見ても面白みに欠けますし、ビデオの良さは声まで残せるという点です。

撮影者の方から、手を振ったり、「〇〇ちゃん、楽しい？」と積極的に声をかけて、そのリアクションを撮影しましょう。

### ちょっとレベルアップ！「逆光補正」

ちょうど顔が逆光になり、表情がきれいに撮れない場合は、「逆光補正」が便利です。

「顔が明るく撮れない」と思ったとき、「逆光補正」を設定すると、画面全体の明るさがアップ。陰になっていた顔も表情がわかるように明るく撮影できます。