


時計を合わせる

ご購入後初めて電源を入れた時や、長期間使用しなかった時、または時計を合わせていないときに電源を入ると「時計を合わせてください」と表示されます。

撮影前に時計を合わせておきましょう。


メモ：

カーソルを選択・移動するには、UP/<ボタンまたは DOWN/>ボタンを使用してください。




- 海外で使うときは、その地域の時間に合わせて撮影できます。
- 長期間使用しないと「時計を合わせてください」が表示されます。24時間以上充電してから、時計を設定してください。
- 再生モードのときは、時計表示のオンオフを切り替えることができます。

1 液晶モニターを開く



- 本体の電源が入ります。
- 液晶モニターを閉じると、電源が切れます。

2 「時計を合わせてください」が表示されたら、「はい」を選んで、OK を押す



- UP/<または DOWN/>を押してカーソルを動かします。

3 日時を設定する



- UP/<または DOWN/>で設定値を調整して、OK を押すと確定します。次の項目にカーソルが移動します。
- この手順を繰り返して年、月、日、時、分を入力します。
- 一つ前の画面に戻るときは、MENU を押します。

4 UP/<または DOWN/>を押して、お住まいの地域を選んで、OK を押す



- 都市名と時差が表示されます。
- 一つ前の画面に戻るときは、MENU を押します。

メモ：

- 一度設定したあとに、時計を合わせ直すこともできます。