

パソコンがSDXCカードを認識しない

パソコンのOS(基本ソフト)をアップグレードしてください。