

줌이 작동하지 않는다.

시간 경과 촬영에서는 줌 조작을 할 수 없습니다.

디지털 줌을 사용하려면, 메뉴에서 “줌” 을 “80 배/디지털” 또는 “200 배/디지털” 로 설정하십시오.