


HDMI 미니 커넥터로 연결하기


HDTV 를 사용하면 HDMI 커넥터에 연결하여 HD 화질로 재생할 수 있습니다.

- 고속 HDMI 케이블을 HDMI 미니 케이블로 사용합니다.
- 사용 중인 TV 의 사용설명서도 참조하십시오.


메모 :
커서를 위/왼쪽 또는 아래/오른쪽으로 선택/이동하려면 UP/< 또는 DOWN/> 버튼을 누르십시오.



1 TV 에 연결합니다.




2 AC 어댑터를 본 제품에 연결합니다.



- AC 어댑터를 연결하면 본 제품의 전원이 자동으로 켜집니다.

3 TV 의 외부 입력 버튼을 눌러 입력을 본 제품에서 연결 커넥터를 통한 입력으로 전환합니다.



4 파일을 재생합니다.



메모 :

- 날짜/시간 표시를 재생하려면 “연결 설정” 메뉴에서 “TV 에 표시” 를 “켜짐” 으로 설정합니다.
- 연결에 따라 “HDMI 출력” 설정을 변경합니다.
- HDMI 미니 케이블로 TV 에 연결하면 연결 TV 에 따라 이미지와 소리가 제대로 나오지 않을 수도 있습니다. 그런 경우에는 다음과 같이 조작하십시오.
 - 1) HDMI 미니 케이블을 뽑다가 다시 연결합니다.
 - 2) 본 제품의 전원을 껐다가 다시 켭니다.
- TV 나 연결 방법에 관한 의문사항은 TV 제조사에 문의하십시오.