


밝기 조절하기


사용자가 원하는 수준으로 밝기를 조절할 수 있습니다.

메모 :

커서를 위/왼쪽 또는 아래/오른쪽으로 선택/이동하려면 UP/< 또는 DOWN/> 버튼을 누르십시오.



1 MENU 를 누릅니다.




2 “매뉴얼 설정” 를 선택하고 OK 를 누릅니다.




3 “밝기 조정” 를 선택하고 OK 를 누릅니다.



4 “수동” 를 선택하고 OK 를 누릅니다.



5 UP/< 및 DOWN/> 버튼으로 밝기 값을 선택합니다.



- 비디오 녹화 시 보정 범위: -6 ~ +6
- UP/<를 누르면 더 밝아집니다.
- DOWN/>를 누르면 덜 밝아집니다.

6 OK 를 눌러 결정합니다.