


모니터 밝기

LCD 모니터의 밝기를 설정합니다.


설정	내용
4	주변 조건에 관계없이 모니터의 배경조명을 밝게 합니다.
3	표준 밝기로 설정합니다.
2	주변 조건에 관계없이 모니터의 배경조명을 어둡게 합니다.
1	침침한 밝기로 설정합니다. 선택 시 배터리 수명 절약에 도움이 됩니다.
자동	실외에서 사용할 때는 “4” 로, 실내에서 사용할 때는 “3” 으로 밝기가 자동 설정됩니다.

항목 표시하기


메모 : —
커서를 위/왼쪽 또는 아래/오른쪽으로 선택/이동하려면 UP/< 또는 DOWN/> 버튼을 누르십시오.



1 MENU 를 누릅니다.



2 “디스플레이 설정” 을 선택하고 OK 를 누릅니다.



3 “모니터 밝기” 를 선택하고 OK 를 누릅니다.

