


파일과 폴더 목록

폴더와 파일은 아래 그림에서와 같이 SD 카드에 작성됩니다.
필요할 때만 작성됩니다.



- 주의 :
- 폴더나 파일이 PC에서 삭제/이동/이름바꾸기 등이 되는 경우 본 제품에서 더는 재생할 수 없습니다.