


화면상 표시

재생 시 아이콘 같은 화면 표시가 나타나게 할 것인지 설정합니다.


설정	내용
꺼짐	아무 것도 표시되지 않습니다.
켜짐	모든 것이 표시됩니다.

항목 표시하기

메모 :
커서를 위/왼쪽 또는 아래/오른쪽으로 선택/이동하려면 UP/< 또는 DOWN/>
> 버튼을 누르십시오.



1 MENU 를 누릅니다.



2 “화면상 표시” 를 선택하고 OK 를 누릅니다.

