


비디오 출력

연결하는 TV에 따라 가로세로비(16:9 또는 4:3)를 설정할 수 있습니다.


설정	내용
4:3	일반 TV(4:3)에 연결할 때 선택합니다.
16:9	와이드 스크린 TV(16:9)에 연결할 때 선택합니다.

항목 표시하기


메모 :
커서를 위/왼쪽 또는 아래/오른쪽으로 선택/이동하려면 UP/< 또는 DOWN/> 버튼을 누르십시오.



1 MENU 를 누릅니다.



2 “연결 설정” 를 선택하고 OK 를 누릅니다.



3 “비디오 출력” 를 선택하고 OK 를 누릅니다.

