

백업 메뉴가 사라지지 않는다.

USB 케이블이 연결되면 “백업” 메뉴가 표시됩니다.