
폴더 개수 초과

- ① 파일이나 폴더를 컴퓨터나 다른 장치로 옮깁니다. (파일을 백업하십시오.)
- ② “미디어 설정” 메뉴에 있는 “SD 카드 포맷”의 “파일 + 관리 번호”를 선택합니다. (SD 카드에 있는 모든 데이터가 삭제됩니다.)