


전면



1 렌즈 커버

- 렌즈와 렌즈 커버를 만지지 마십시오.
- 녹화 시 손가락으로 렌즈를 가리지 마십시오.

2 모노 마이크

- 비디오 녹화 시 손가락으로 마이크를 가리지 마십시오.