
녹화된 피사체가 너무 밝다.

역광 보정을 사용하고 있으면 “역광 보정” 을 “꺼짐” 으로 설정합니다.
수동 설정 메뉴에서 “밝기 조정” 을 “-” 쪽으로 설정합니다.