


손잡이 조절



- 1 스트랩 잠금 레버를 엽니다
- 2 벨트의 길이를 조절합니다
- 3 레버를 닫습니다

주의 :

- 손잡이 벨트를 알맞게 조여야 합니다.
벨트가 느슨하면 본 제품이 떨어져 사람이 다치거나 기기가 손상될 수도 있습니다.