

**색상이 이상하게 보인다. (지나치게 푸르다, 지나치게 붉다 등)**

자연색이 나올 때까지 잠시 기다립니다. (화이트 밸런스가 조절되려면 시간이 걸릴 수도 있습니다.)

수동 설정 메뉴에서 “화이트 밸런스” 를 “수동” 으로 설정합니다. 광원에 따라 “맑음”/“흐림”/“할로겐 조명” 중에서 선택합니다. “수동” 를 선택하고 적절히 조절합니다.