


AV 커넥터로 연결하기


제공된 AV 케이블을 AV 커넥터에 연결하면 비디오를 TV에서 재생할 수 있습니다.

- 사용 중인 TV의 사용설명서도 참조하십시오.


메모 :
커서를 위/왼쪽 또는 아래/오른쪽으로 선택/이동하려면 UP/< 또는 DOWN/> 버튼을 누르십시오.



1 TV에 연결합니다.




2 AC 어댑터를 본 제품에 연결합니다.



- AC 어댑터를 연결하면 본 제품의 전원이 자동으로 켜집니다.

3 TV의 외부 입력 버튼을 눌러 입력을 본 제품에서 연결 커넥터를 통한 입력으로 전환합니다.



4 파일을 재생합니다.



- 메모 : _____
- 날짜/시간 표시를 재생하려면 “연결 설정” 메뉴에서 “TV에 표시”를 “켜짐”으로 설정합니다.
 - TV나 연결 방법에 관한 의문사항은 TV 제조사에 문의하십시오.