줌

최대 줌 비율을 설정합니다.

설정	내용
40 배/광학	40 배까지 줌할 수 있습니다.
70 배/다이내믹	70 배까지 줌할 수 있습니다.
60 배/다이내믹	60 배까지 줌할 수 있습니다.
80 배/디지털	80 배까지 줌할 수 있습니다.
200 배/디지털	200 배까지 줌할 수 있습니다.

메모 :

- “70 배/다이내믹” 는 “비디오 화질” 이 “SSW” 나 “SEW” 로 설정됐을 때만 이용할 수 있습니다.
- “60 배/다이내믹” 는 “비디오 화질” 이 “SS” 나 “SE” 로 설정됐을 때만 이용할 수 있습니다.
- “80 배/디지털” 는 “비디오 화질” 이 “LS” 나 “LE” 로 설정됐을 때만 이용할 수 있습니다.
- 다이나믹 줌을 사용하면 이미지 화질이 저하되지 않은 채 줌 영역을 확대할 수 있습니다.
- 디지털 줌을 사용하는 경우, 이미지는 디지털 방식으로 확대되므로 입자가 굵어집니다.

항목 표시하기

메모 :

커서를 위/왼쪽 또는 아래/오른쪽으로 선택/이동하려면 UP/< 또는 DOWN/> 버튼을 누르십시오.



1 MENU 를 누릅니다.



2 “줌” 를 선택하고 OK 를 누릅니다.