


공장 출하 시 초기설정


모든 설정을 최초 기본값으로 되돌립니다.

메모 :


커서를 위/왼쪽 또는 아래/오른쪽으로 선택/이동하려면 UP/< 또는 DOWN/> 버튼을 누르십시오.




1 MENU 를 누릅니다.




2 “기본 설정” 를 선택하고 OK 를 누릅니다.



3 “공장출하시 초기설정” 를 선택하고 OK 를 누릅니다.



4 “예” 를 선택하고 OK 를 누릅니다.



- 모든 설정이 최초 기본값으로 돌아갑니다.