

데모 모드

제품의 특수 기능을 보여주는 데모 영상을 재생합니다.

설정	내용
꺼짐	기능을 해제합니다.
켜짐	제품의 특수 기능을 보여주는 데모 영상을 재생합니다.

데모 모드 표시하기

- 1 배터리 팩과 SD 카드를 뺍니다.
 - 2 AC 어댑터를 연결합니다.
 - 3 LCD 모니터를 열면 제품의 전원이 자동으로 켜집니다.
- 3 분 후 데모 영상의 재생이 시작됩니다.
 - 재생을 중지하려면 OK 를 누릅니다.


메모 : _____

- 재생 모드에서는 이 모드를 이용할 수 없습니다.


항목 표시하기

메모 : _____


커서를 위/왼쪽 또는 아래/오른쪽으로 선택/이동하려면 UP/< 또는 DOWN/> 버튼을 누르십시오.



- 1 MENU 를 누릅니다.



- 2 “기본 설정” 을 선택하고 OK 를 누릅니다.



- 3 “데모 모드” 를 선택하고 OK 를 누릅니다.

