

Si verifica un disturbo di tipo a mosaico quando si registrano scene con movimenti rapidi o cambiamenti estremi di luminosità.

Per la registrazione, impostare "QUALITÀ VIDEO" su "LS" o "LE". (GZ-HM30)

Per la registrazione, impostare "QUALITÀ VIDEO" su "UXP" o "XP". (GZ-HM430/GZ-HM435)