


Come catturare chiaramente figure umane (Rilevamento viso AE/AF)


“PRIORITÀ VOLTO AE/AF” regola automaticamente il volto rilevato con una messa a fuoco e una luminosità adatte.

NOTA :

Per selezionare/spostare il cursore in alto/a sinistra o in basso/a destra, premere il pulsante UP/< o DOWN/>.




1 Premere MENU.



2 Selezionare “PRIORITÀ VOLTO AE/AF” e premere OK.



3 Selezionare “ON” e premere OK.




4 Puntare la videocamera verso il soggetto umano.



- Attorno al volto del soggetto compare una cornice; la messa a fuoco e la luminosità vengono regolate automaticamente.
- Se si rilevano più volti, viene messo a fuoco quello più vicino alla videocamera.

5 Iniziare la registrazione.



AVVERTENZA :

- Quando “PRIORITÀ VOLTO AE/AF” è impostato su “ON”, le seguenti impostazioni cambieranno.
 - Se “SELEZIONE SCENA” è impostato su “FARETTO”, passerà a “OFF”.
 - Se “FOCUS” è impostato su “MANUALE”, passerà a “AUTO”.
 - Se “COMPENS. CONTROLUCE” è impostato su “ON”, passerà a “OFF”.
- Una volta realizzate le seguenti impostazioni, “PRIORITÀ VOLTO AE/AF” passerà a “OFF”.
 - Quando “SELEZIONE SCENA” è impostato su “FARETTO”
 - Quando “FOCUS” è impostato su “MANUALE”
 - Quando “COMPENS. CONTROLUCE” è impostato su “ON”

NOTA :

- La videocamera è in grado di rilevare fino a 16 volti.
- Alcuni volti potrebbero non venire rilevati a seconda dell'ambiente in cui avviene la ripresa.
- Se non è possibile ottenere risultati adeguati, registrare con “PRIORITÀ VOLTO AE/AF” impostato su “OFF”.