

SUPERATO LIMITE QUANTITÀ SCENE

- ① Spostare i file o le cartelle su un computer o un altro dispositivo. (Eseguire il backup dei file.)
- ② Selezionare “FILE + N. GESTIONE” in “FORMATTA SCHEDA SD” o “IMPOSTAZIONI MEDIA” nel menu. (Tutti i dati nella scheda SD verranno cancellati.)