

**Il menu BACK-UP non scompare.**

Quando il cavo USB è collegato, viene visualizzato il menu "BACK-UP".