

Menu di riproduzione (video)

È possibile eliminare o cercare video specifici.

Impostazione	Dettagli
ELIMINA	Elimina i video indesiderati.
PROTEGGI/ANNULLA	Protegge i file dalla cancellazione accidentale.
CERCA DATA	Migliora la schermata dell'indice dei video suddividendola per data di registrazione.
RIPRODUCI ALTRO FILE	Riproduce video con informazioni di gestione danneggiate.
REG. OROL.	Ripristina l'ora attuale o imposta l'ora locale quando si usa la unità all'estero.
INDICAZ. SU SCHERMO	Imposta o meno la visualizzazione sullo schermo di elementi quali le icone durante la riproduzione.