

## ZOOM

Imposta il rapporto di ingrandimento massimo.

Impostazione	Dettagli
40X/OTTICO	Permette di ingrandire fino a 40x.
70x/DYNAMIC	Permette di ingrandire fino a 70x.
60x/DYNAMIC	Permette di ingrandire fino a 60x.
80x/DIGITALE	Permette di ingrandire fino a 80x.
200x/DIGITALE	Permette di ingrandire fino a 200x.


### NOTA :

- “70x/DYNAMIC” è disponibile solo quando “QUALITÀ VIDEO” è impostato su “SSW” o “SEW”.
- “60x/DYNAMIC” è disponibile solo quando “QUALITÀ VIDEO” è impostato su “SS” o “SE”.
- “80x/DIGITALE” è disponibile solo quando “QUALITÀ VIDEO” è impostato su “UXP”, “XP”, “SP”, “EP”, “LS” o “LE”.
- È possibile espandere l’area di zoom senza ridurre la qualità dell’immagine, utilizzando lo zoom dinamico.
- Quando si utilizza lo zoom digitale, l’immagine diventa sgranata perché ingrandita digitalmente.


## Visualizzazione della voce

### NOTA :

Per selezionare/spostare il cursore in alto/a sinistra o in basso/a destra, premere il pulsante UP/< o DOWN/>.



1 Premere MENU.



2 Selezionare “ZOOM” e premere OK.

