

Menu delle impostazioni base

È possibile regolare diverse impostazioni della videocamera quali i segnali acustici, ecc.

| Impostazione | Dettagli |
|---------------------|--|
| MODO DEMO | Introduce le funzioni speciali di questa unità in forma di sommario. |
| SPEGNIMENTO AUTOM. | Quando è impostata, evita di dimenticare di spegnere l'alimentazione. |
| SUONI OPERAZIONI | Accende o spegne i segnali acustici. |
| RIAVVIO RAPIDO | Riduce la potenza assorbita, entro 5 minuti dalla chiusura del monitor LCD, di un 1/3 rispetto a quella utilizzata durante la registrazione. |
| AGGIORNAMENTO | Aggiorna le funzioni della unità all'ultima versione. |
| IMPOSTAZ. PREDEFIN. | Ripristina tutte le impostazioni ai valori predefiniti. |